1.1.金笛短信猫的安装与配置

1.1.1. 金笛短信猫的安装

要先把 SIM 卡装入短信猫,然后才能加电,严禁带电插拔 SIM 卡。

1.1.2. 短信猫的配置

在配置短信猫之前先将硬件连接好,短信猫根据所用卡的不同分为 GSM 和 CDMA 两种,两种短信猫。

▶ 配置串口的传输速度:

假设要使用串口来连接短信猫则首先要连接号设备,保证短信猫状态正常,然后就可以 开始配置了。

Root 身份登入 ssh 终端, 输入: minicom -s 回车;



出现配置菜单:光标选 serial port setup 回车;

这时已进入串口配置界面,输入每行前面的字母来选择配置项,我们只对 A 和 E 两行进行配置,

因为短信猫接在配置串口 2 上,则应该配置串口设备/dev/ttyS1,输入 A 则光标跳到 Serial Device 一行;

| otGlocalhost:~ | | |
|-----------------------|-----------------------------|----|
| | | |
| | | |
| A - Serial Device | : /dev/ttyS0 <mark>.</mark> | 1. |
| B - Lockfile Location | : /var/lock | |
| C - Callin Program | : | |
| D - Callout Program | | |
| E - Bps/Par/Bits | : 9600 8N1 | |
| F - Hardware Flow Con | trol : Yes | |
| G - Software Flow Con | trol : No | |
| Change which setti | ng? | |
| Screen and ke | vboard | 1 |
| Save setup as | dfl | |
| Save setup as | | |
| Exit | | |
| Exit from Min | icom | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

此时可将0改为1然后回车表示"确定",光标又回到最下面;

再输入 E, 可配置串口的波特率;

| | [Coi | mm Parameters]- | | |
|----------------|---------------|--------------------------------|-------------|--|
| 1 - Serial | Current: 9600 | 0 8N1 | 12 | |
| B - Lockfile L | ourreno. 5000 | 5.0111 | | |
| C - Callin P | Speed | Parity | Data | |
| D - Callout P | | 2731673757475. 9 20 | | |
| E - Bps/Par | A: 300 | L: None | S: 5 | |
| F - Hardware F | B: 1200 | M: Even | T: 6 | |
| G - Software F | C: 2400 | N: Odd | U: 7 | |
| | D: 4800 | O: Mark | V: 8 | |
| Change whic | E: 9600 | P: Space | | |
| | F: 19200 | | Stopbits —— | |
| Screen | G: 38400 | | W: 1 | |
| Save s | H: 57600 | | X: 2 | |
| Save s | I: 115200 | Q: 8-N-1 | | |
| Exit | J: 230400 | R: 7-E-1 | | |
| Exit f | | | | |
| 12 | | | | |

通过输入各个波特率前面的字母来选择不同的速率,当前选择的速率会在最上面一行显示出来,例如要选择115200bps则只需输入I然后回车表示"确定",回到上一个配置界面;

此时"回车"回到主页面完成对串口的配置,接下来就是要对所做的更改保存了,将光标移动到 Save setup as dfl 一行,

Save setup as dfl 是将设置保存为缺省值;

回车表示"确定",出现下图的保存确认的信息;

| ProotGlocalhost:~ | X |
|---|---|
| | ~ |
| | |
| [configura Filenames and File transfer Serial port setup Modem and dialing Screen and keyboard | |
| Save setup as dfl Save setup as Exit Exit from Minicom | I |
| | V |

保存后将光标移动到 EXIT 退出配置页面,则进入初始化串口信息的页面;

初始化过后会到打开串口的页面,输入AT+IPR?命令来查看当前短信猫的传输速率;

| 💕 rootGlocalhost: | |
|--|--------|
| | |
| Welcome to minicom 2.00.0 | |
| OPTIONS: History Buffer, F-key Macros, Search History Buffer, I18n | |
| Compiled on Mar 7 2005, 10:29:09. | |
| Press CTRL-A Z for help on special keys | |
| | |
| ok | |
| AT+IPR? | |
| +IPR: 115200 | |
| OK | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | \sim |

此时已设置成功了可以退出了,可以按 Ctrl+A 可以输入特殊按键了,Z 是帮助,O 是 配置,Q 是退出....等等。

```
🖉 root@localhost:~
```

Welcome to minicom 2.00.0 OPTIONS: History Buffer, F-key Macros, Search History Buffer, I18n Compiled on Mar 7 2005, 10:29:09. Press CTRL-A Z for help on special keys OK AT+IPR? +IPR: 115200 OK ATZ OK ATZ OK ATZ OK CTRL-A Z for help |115200 6N1 | NOR | Minicom 2.00.0 | VT102 | Online 00:00

此时输入 q 出现询问是否退出回车 "确定"后即退出了 minicom。

| ProotSlocalhost: | _ 🗆 🛛 |
|---|-------|
| Welcome to minicom 2.00.0 | |
| OPTIONS: History Buffer, F-key Macros, Search History Buffer, I18n Compiled on Mar 7 2005, 10:29:09. | |
| Press CTRL-A Z for help on special keys | |
| OK Ves No AT+IPR? +IPR: 115200 | |
| ОК АТZ ОК АТZ ОК | |
| ATZ OK | |
| CTRL-A Z for help 115200 8N1 NOR Minicom 2.00.0 VT102 Online 00 | :00 |

以上配置完成以后就可以试发短信了,有问题可以查看 27100 的日志消息来判断。